



TELÉFONO: +51 1 330 9645 - 423 4570 - 688 3452



FABRICADO POR METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.

46130.0- VERSÃO 01 - 00001 ATÉ 99999 - ESPANHOL

Data de Correção: 28/02/2012

- ALÉM DESTAS MÁQUINAS, FABRICAMOS UMA LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS. CONSULTE SEU REVENDEDOR.
- ESTE PRODUTO CONTA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPRESENTANTES E REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
- DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SER MODIFICADAS SEM AVISO PRÉVIO.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SIERRA PARA HUESOS, MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE,
SISTEMA DE SEGURIDAD, CINTA 2.510 mm / 99"

SKST

6. Operación

6.1 Después De Terminar El Trabajo

Siempre limpie la maquina , pero desliguela físicamente de red eléctrica.
Nunca limpie la maquina antes de estar completamente parada.
Ponga de vuelta todos los componentes de la maquina en sus lugares, después de la limpieza .

6.2 Operación de Manutención

6.1.1 Peligros

Con la maquina ligada, cualquier manutención es peligrosa. **DESLIGUELA FÍSICAMENTE DE LA RED ELÉCTRICA DURANTE LA MANUTENCIÓN.**

6.1.2 Avisos

La manutención eléctrica deberá ser hecha por personas calificadas para realizar el trabajo, así como la manutención mecánica.
La persona responsable por la manutención debe certificarse de que la maquina trabaje en condiciones totales de seguridad.

1. Detalles Técnicos

TABLA 01

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	SKST
Voltaje	V	127 / 220
Frecuencia	Hz	50 ó 60
Potencia	CV	0.75
Consumo	kW/h	0.55
Altura	mm	1750
Ancho	mm	800
Profundidad	mm	800
Peso Neto	kg	72
Peso Bruto	kg	97
Producción	kg/h	450
Ancho de Corte	mm	280
Altura de Corte	mm	280
Ancho de la Hoja	mm	15,8 (5/8")

(*) La frecuencia será solamente una: aquella indicada en el motor REPUESTOS.

2. Instrucciones de Uso

1. Verifique la Tabla Técnica.
2. El voltaje de la maquina , deberá ser el mismo del de la red eléctrica.
3. Nunca haga la limpieza o cualquier tipo de manutención con la maquina conectada a la red eléctrica. Para una mayor seguridad, desconecte el enchufe del soquete.
4. Nunca maneje la maquina con las manos , zapatos o ropas mojadas.
5. No introduzca en la maquina alimentos o objetos que no puedan ser cortados debido a su dureza o a su naturaleza.

3.1 Utilización

- A) Ponga la carne sobre la mesa. Para facilitar el deslizamiento de la carne tire un poco de agua sobre la mesa.
- B) Ligue la maquina.
- C) Empuje la carne en dirección de la lamina.

OBS: Tenga mucho cuidado cuando empujar la Carne. Nunca deje sus manos en la dirección de la lamina. Para su mayor seguridad utilice un guante de acero.



3. Precauciones de Seguridad

Las precauciones de seguridad fueron elaboradas para orientar y instruir los operadores de las maquinas y aquellos que serán responsables por la manutención. La maquina solamente deberá ser entregue al operador en buenas condiciones de uso, siendo que este debe ser orientado cuanto a su operación y a la seguridad de la maquina por el Revendedor. El operador solamente debe usar la maquina después del conocimiento completo de los cuidados que debem ser tomados, LEYENDO ATENTAMENTE LAS OBSERVACIONES Y LAS INSTRUCCIONES DE USO.

3.1 Peligros

Algunas partes de accionamiento eléctrico, tienen puntos o terminales con presencia de voltajes elevados. Estes cuando tocados, pueden causar graves choques eléctricos o hasta la muerte del operador. Nunca maneje un comando manual (botones, llaves, etc) con las manos, zapatos o ropas mojadas. No tomar los debidos cuidados también podrá ocasionar choques eléctricos o hasta la muerte.

3.2 Advertencia

La localización de la llave LIGA/DESLIGA debe ser conocida, para que sea posible accionarla a cualquier momento sin la necesidad de buscarla.

Antes de cualquier tipo de manutención, desligue físicamente la maquina de la red eléctrica.

Proporcione espacio de trabajo suficiente para evitar caidas peligrosas. Agua o aceite podrán dejar el piso liso y peligroso. Para evitar accidentes el piso deberá estar seco y limpio.

Antes de accionar cualquier comando manual (Botones, Llaves Eléctricas , etc) verifique siempre si el comando es el correcto, y en caso de duda consulte las INSTRUCCIONES DE USO.

Nunca toque o accione un comando por acaso.

Si un trabajo necesite ser hecho por dos o mas personas, señales de coordinación deberán ser dados a cada etapa de la operación. La etapa siguiente no debe ser iniciada sin que una señal sea dada y respondida

3.3 Avisos

En caso de falta de energía eléctrica, desligue inmediatamente la LLAVE LIGA-DESLIGA. Use aceite lubricante y grasa recomendados o equivalentes.

Evite choques mecánicos, una vez que podrán causar daños o mal funcionamiento.

NO ALTERE las características originales de la maquina.

NO ENSUCIE, RASPE O RETIRE CUALQUIER ETIQUETA DE AVISO. Caso alguna etiqueta de aviso este ilegible o perdida, solicite una nueva a su distribuidor.

VERIFIQUE ATENTAMENTE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD APLICADAS A LA MAQUINA, LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LA TABLA TÉCNICA, CONTENIDAS EN LOS PAPELES QUE ESTAN CON LA MAQUINA.

4. Cuidados Y Observaciones Antes de Ligar la Maquina

4.1 Peligro

Lea con atención las INSTRUCCIONES DE USO, antes de ligar la maquina.

Certifiquese que comprendió correctamente todas las instrucciones. En caso de dudas consulte su superior o el DISTRIBUIDOR mas próximo.

4.2 Avisos

Cables eléctricos con aislamiento dañado, pueden producir fuga de corriente eléctrica y causar choques eléctricos. Antes de usarlos verifique sus condiciones.

4.3 Cuidados

Certifique que las instrucciones de uso estén completamente entendidas.

Cada función y procedimiento de operación y manutención deben estar completamente claros.

El accionamiento de un comando manual (llave, botón, etc) debe ser hecho siempre que se tenga certeza de que se trata del comando correcto.

5. Inspección De Rotina

5.1 Cuidados

No trabaje con pelos largos, que puedan tocar cualquier parte de la maquina. Atelos para atrás y arriba.

Solamente operadores entrenados y calificados deben operar la maquina.

Nunca toque con las manos o de cualquier otra forma, partes girantes de la maquina.